



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТСКОЙ ТРЕХКОЛЕСНОЙ КОЛЯСКИ «ФУТУРА»

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Всегда используйте тормоз, если коляска не движется.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске.

Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Складывайте и раскладываете коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.

Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в ней.

Коляска предназначена для использования при хождении (не для спортивных состязаний).

Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Требуется повышенное внимание при заезде на тротуар и съезде с тротуара.

Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.

Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.

Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности.

Перед использованием коляски убедитесь, что она полностью сухая.

Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.

Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетоносодержащие средства.

Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ. ФУНКЦИИ.

Коляска доставлена от производителя в частично собранном виде. Следуйте указаниям в тексте и на рисунках. После каждой операции проверьте и убедитесь, что все указания выполнили правильно и все зафиксировано как полагается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны, складывайте и раскладываете коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Освободите коляску от упаковки. Снимите фиксатор, который удерживает коляску в сложенном состоянии (рис.1).левой рукой держите за раму коляски, правой возьмите за ручку коляски, начните раскладывать коляску (рис.2), разложите коляску до щелчка. Убедитесь, что коляска разложена и зафиксирована как следует (рис.3).

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Сложить капюшон. Спинку установить в сидячее положение. Корзину освободить. Рюкзак снять с ручки. Верх ручки установить в обычное положение. Ткань боковин и верха спинки и ткань задней части капюшона уберите внутрь коляски.

С двух сторон ручки коляски два фиксатора направить вверх, одновременно на фиксаторе с правой стороны нажимать на красную кнопку. При этом опускать ручку коляски. Коляска начнет складываться. Следите, чтобы при складывании спинка коляски не мешала. Когда коляску сложите, зафиксируйте ее крючком.

КОЛЕСА ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Совместите ось от переднего колеса с отверстием на передней части коляски, как показано на рис.4.

Надавите до щелчка. Убедитесь, что колесо зафиксировано как следует и его нельзя снять.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Поднимите подставку для ног. Металлический рычажок, который находится на пластиковой подножке, отодвинуть в сторону коляски и в это же время колесо можно снять с коляски (рис.5).

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Совместите ось каждого заднего колеса с отверстиями механизмов для колес на задней части коляски.

Надавите до щелчка. Убедитесь, что колеса зафиксированы как следует и их нельзя снять (рис.6).

СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

Отодвиньте металлический рычажок, который находится с внутренней стороны колеса внизу, от центра колеса и одновременно снимайте колесо (рис.7).

УСТАНОВКА СТОЛИКА ДЛЯ РЕБЕНКА

Два штыря на краях столика совместите с отверстиями на подлокотниках как показано на рис.8. Надавите до щелчка каждую сторону (будьте внимательны, не прищемите пальцы). Убедитесь, что столик зафиксирован.

СНЯТИЕ СТОЛИКА ДЛЯ РЕБЕНКА

Нажмите кнопки, которые находятся с двух сторон подлокотников внизу и уберите столик.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РУЧКИ

Нажмите две черные кнопки, которые находятся с двух сторон ручки, и установите перекладину ручки в желаемое положение (рис.10).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ

Поднимите вверх П-образную рамку (большим пальцем, придерживая край спинки, а остальными пальцами придерживая рамку), расположенную сзади спинки и установите спинку в одно из трех положений (рис.11).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Поднимите подножку в горизонтальное положение и зафиксируйте ее с помощью металлической П-образной рамки и металлической пластинки, которая находится под самой подножкой.

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

На ручке с правой стороны находится рычаг, с помощью которого можно заблокировать переднее колесо для езды по прямой ровной дороге или разблокировать его для свободного движения.

Для прямолинейного движения нажать на кнопку на рычаге (рис.12). Колесо во время движения коляски заблокируется.

СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Поднимите рычаг вверх. Переднее колесо будет двигаться свободно (рис.12).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ

Для постановки на тормоз необходимо нажать на педаль, которая находится около правого колеса, как показано на рис.13. Убедитесь, что тормоза задействованы, слегка толкая коляску (рис.14).

СНЯТИЕ С ТОРМОЗА

Поднимите педаль тормоза вверх (рис.13). Коляска может ехать.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска оборудована пятиточечными ремнями безопасности.

Внимание! Когда ребенок находится в коляске необходимо застегивать ремни безопасности.

Расстегните ремни, нажимая на кнопку в центре пряжки. Отрегулируйте ремни таким образом, чтобы ребенок был зафиксирован надежно и удобно. Застегните ремни (рис. 16-17).

КОЛЯСКА ОСНАЩЕНА АДАПТЕРАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ АВТОЛЮЛЬКИ «ЭЙФОРΙΑ» (в комплект не входит).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коляска

Рюкзак

Покрывало для ног

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр.12-13-14. (495)788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru

