



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ

«ДЖИЯ»

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Коляска предназначена для детей от 6 месяцев и больше, весом до 15 кг.

В комплект к коляске входит автомобильная люлька-переноска для детей от 0+ и весом до 13 кг.

Автомобильная люлька-переноска устанавливается на коляске с помощью специальных адаптеров.

Сиденье на коляске с пяти точечными ремнями безопасности, автомобильная люлька-переноска – с трех точечными ремнями безопасности. В комплект идет покрывало для ног. Капюшон при желании можно отсоединить. Спинку и подставку для ног можно отрегулировать в желаемое положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Всегда используйте тормоз, если коляска не движется.

Коляска предназначена для детей от 6 месяцев и больше, весом до 15 кг.

Автомобильная люлька-переноска предназначена для детей от 0+ и весом до 13 кг.

Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске.

Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Складывайте и раскладывайте коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.

Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в ней.

Коляска предназначена для использования при хождении (не для спортивных состязаний).

Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Требуется повышенное внимание при заезде на тротуар и съезде с тротуара.

Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.

Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.

Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности.

Перед использованием коляски убедитесь, что она полностью сухая.

Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.

Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетоносодержащие средства.

Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ. ФУНКЦИИ.

Коляска доставлена от производителя в частично собранном виде. Следуйте указаниям в тексте и на рисунках. После каждой операции проверьте и убедитесь, что все указания выполнили правильно и все зафиксировано как полагается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны, складывайте и раскладываете коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Освободите коляску от упаковки. Снимите фиксатор (крючок), который удерживает коляску в сложенном состоянии (1). Возьмите за ручки коляски и поднимите вверх и разложите коляску до щелчка, как показано на рисунке (2). Убедитесь, что коляска разложена и зафиксирована как следует.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Сложить капюшон. С двух сторон коляски на ручках около сиденья имеются два фиксатора (красные полукруглые клавиши). Нажмите вверх указательными пальцами два фиксатора; одновременно, справа, средним пальцем нажимая на дополнительный фиксатор, который находится рядом. Нажмите на ручку вниз. Коляску сложите полностью. Зафиксируйте крючком.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Установите передние колеса на коляску, нажмите до щелчка. Убедитесь, что колеса установлены правильно. При нажатии на кнопки (рис. 7) колеса можно снять с коляски.

КАПЮШОН

Для раскладывания и складывания капюшона требуется потянуть вперед или назад до желаемого положения. Можно снять заднюю часть капюшона, для этого расстегнуть молнии. Можно снять капюшон. Для этого с двух сторон от капюшона руками взять фиксаторы капюшона, поднять их вверх (вдоль ручек), как показано на рис. 8 и отсоединить от ручек.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДНОЖКИ

С двух сторон подножки внизу находятся кнопки, при нажатии на которые подножку можно опустить. Для поднятия подножки, произвести действие в обратном направлении.

Внимание!

Перед тем как совершать настройки, отстраните ребенка от коляски и поставьте коляску на тормоза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ

Нажмите на тормоза, как показано на рис. 11. Убедитесь, что тормоза задействованы. Для снятия с тормоза, поднимите тормоза.

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ И СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Колеса можно зафиксировать. С внешней стороны коляски, механизм блокировки поднять вверх - колеса будут двигаться прямолинейно (для езды по прямой, ровной дороге), опустить вниз – колеса будут двигаться свободно.

ПОКРЫВАЛО ДЛЯ НОГ

Установите покрывало как это показано на рис.14. Используйте ленты-липучки для прикрепления к передней трубе.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Когда ребенок находится в коляске необходимо застегивать ремень безопасности.

Застегните ремень безопасности и отрегулируйте.

УСТАНОВКА БАМПЕРА

Нажмите одновременно с двух сторон бампера кнопки (бод боковыми частями бампера) и отстраните бампер от коляски (Рис. 15).

Поднести бампер к месту крепления (чтобы штыри вошли в пазы) и с небольшим усилием надавите до щелчка. Убедитесь, что бампер зафиксирован как следует.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ

Правой рукой двигать регулятор (красные стрелки на регуляторе при этом должны быть сдвинуты вниз), левой рукой при этом держать ремень. Регулировать до желаемого положения.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ БУТЫЛОЧКИ

Посередине ручки установите подставку для бутылочки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не ставьте посуду с горячей жидкостью в данную подставку.

УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ НА ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ И СНЯТИЕ ЕЕ С КОЛЯСКИ

Автомобильная люлька-переноска группа 0+ подходит для новорожденных детей весом до 13 кг. Автомобильная люлька-переноска может быть использована при езде на автомобиле, а также можно установить на коляску.

Когда устанавливаете или снимаете с коляски, требуется задействовать тормоза.

УСТАНОВКА

Поставьте коляску на тормоз.

Нажмите две круглые кнопки, которые находятся с двух сторон бампера, и установите бампер в нижнее положение как показано на рис. 21-24. Выровняйте основание люльки с адаптерами на коляске и слегка надавите сверху до щелчка. Следите, чтобы штыри на автолюльке совпали с пазами на адаптерах. Следите, чтобы спинка коляски в этот момент была разложена и не мешала установке автолюльки. Убедитесь, что фиксирующий механизм задействован, и кресло невозможно отсоединить от коляски.

СНЯТИЕ

Для снятия люльки-переноски две круглые кнопки, которые находятся под ручкой переноски, отжать от коляски и в этот момент снять автолюльку. Рис. 25

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коляска

Автомобильная люлька-переноска

Покрывало для ног

Рюкзак для пеленок

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

**Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»
111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495)788-19-52**

Сайт: www.starbaby.ru