



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ

«МАКСИМА»

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет, весом до 15 кг.
Люлька-переноска предназначена для детей весом до 9 кг. Спинка регулируется (полулежа 2 полож, лежа). Имеется двухточечный ремень безопасности.
Коляска имеет пятиточечные ремни безопасности.
Капюшон регулируется.
Спинка и подножка для ног регулируется.
Коляска может быть установлена лицом к маме или по ходу движения.
Ручка коляски имеет три положения регулировки, что удобно для высоких людей.
Есть возможность установки автолюльки «Максима» 0+ для детей до 13 кг (в комплект не входит).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
Всегда используйте тормоз, если коляска не движется.
Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет, весом до 15 кг.
Люлька-переноска предназначена для детей весом до 9 кг.
Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 2 кг.
Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.
Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.
Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.
Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.
Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности, а также высоких или низких температур.
Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.
Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.
Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.
Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске.
Складывайте и раскладывайте коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.
Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.
Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в ней.
Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетонсодержащие средства.
Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.
Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.
Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОЛЯСКИ. ФУНКЦИИ.

(Смотрите соответствующие рисунки в инструкции на английском или болгарском языке).

Следуйте точно указаниям в тексте и на рисунке. После каждой операции проверяйте, что все указания выполнили правильно и зафиксировано все как следует.

1. УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.

- A) Установите до щелчка часть рамы (для вращающихся колес) коляски.
- B) Соедините колесо с поставленной частью как показано на рисунке.
- C) Поднимите вверх блокираторы колес, колеса могут свободно вращаться. Опустите блокираторы колес, колеса заблокируются (для ровной, прямой дороги).
- D) Колеса быстросъемные. Нажмите кнопку и переднее колесо освободиться.

2. УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС.

- A) Установите задние колеса как это показано на рисунке стрелкой.
- B) Поставьте два колеса на края рамы.
- C) Колеса быстросъемные. Нажмите на кнопку в центре колеса и снимите его с оси.

3. РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

- A) С правой стороны ручки нажать на кнопку. Ручку коляски поднимите вверх. Начните раскладывать коляску.
- B) Нажмите ногой на педаль (находится справа от зеленой кнопки), одновременно поднимая ручку коляски до появления зеленой индикации.
(Возможно небольшое усилие при соблюдении пунктов А и В).
- C) Фиксатор со стрелкой наклонить вниз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что зеленая индикация показывает, что коляска полностью разложена и зафиксирована.

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ.

Нажмите клавишу, расположенную в центре ручки и установите в любую из удобных Вам трех позиций, отпустите клавишу, зафиксируйте позицию.

5. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

Перед тем как приступить к складыванию коляски, поднимите фиксатор до горизонтального положения, нажмите на фиксатор по направлению стрелки, одновременно фиксатор, который находится с левой стороны ручки коляски поднять вверх и продолжать нажимать нижний фиксатор, начать складывать коляску до тех пор, пока коляска зафиксируется (покажется красная индикация).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Коляска не может быть сложена, когда прогулочный блок установлен таким образом, что малыш сидит в коляске лицом к ручке.

Коляска не может быть сложена, когда люлька-переноска или автолюлька (в комплект не входит) установлены на коляску.

6. УСТАНОВКА АДАПТЕРОВ.

Поставьте адаптеры с двух сторон рамы коляски. Убедитесь, что они правильно поставлены и зафиксированы.

7. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ.

А) Соедините сиденье с адаптерами, как это показано на рисунке, до щелчка. Убедитесь, что все зафиксировано как следует.

В) Одновременно поднимите фиксаторы на двух адаптерах. В это же время поднимите само сиденье и отнимите от рамы.

8. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА.

А) Поставьте передний бампер, как показано на рисунке.

В) Нажмите кнопки и уберите бампер, как показано на рисунке.

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ.

Нажмите на кнопки с двух сторон от подставки для ног, отрегулируйте и установите в желаемом положении.

10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ.

А) Возьмите ремешок в одну руку, другой рукой нажмите на кнопку и сдвиньте регулирующий механизм вниз до желаемого положения спинки.

В) Возьмите ремешок в одну руку, другой рукой нажмите на кнопку и двигайте регулирующий механизм вверх до желаемого положения спинки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сиденье не подходит для детей до 6 месяцев, когда спинка находится в сидячем положении.

11. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ КАПЮШОНА И ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ.

Переноска устанавливается таким образом, что ребенок находится в коляске лицом к маме.

Поставьте переноску на адаптеры с двух сторон до щелчка.

Под переноской есть подпорка с V-образными пазами. Ее надо зафиксировать на раме коляски для поддержки переноски.

Уберите подпорку переноски. Нажмите кнопки на адаптерах и поднимите переноску.

А) Двумя руками нажмите кнопки с двух сторон от капюшона и установите в нужное положение.

В) Для регулирования спинки на внешней стороне переноски со стороны капюшона нажмите кнопку и двигайте механизм до нужного положения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте в переноске дополнительный матрас толще 15 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коляска

Люлька-переноска

Покрывало для ног

Рюкзак для пеленок

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino Ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495)788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru