



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТСКОЙ ТРЕХКОЛЕСНОЙ КОЛЯСКИ «ОПТИМА»

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

Имеет пяти точечные ремни безопасности.

Большой капюшон с большим количеством позиций при складывании.

3 позиции спинки.

Прогулочный блок устанавливается в двух направлениях лицом вперед и лицом к маме (легко менять направление, ребенок при этом не должен находиться в коляске)

Телескопическая ручка (до 200 мм, 5 позиций), что удобно для взрослых высокого роста.

Блокируемое переднее поворотное колесо с уникальным контролем на ручке.

Есть возможность установки на коляску следующих продуктов фирмы «ЧИПОЛИНО», автолюлька «ЕУФОРИЯ» - 0+ весом до 13кг; переносная колыбель и спальный мешок (в комплект данные продукты не входят).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Всегда используйте тормоз, если коляска не движется.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске.

Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Складывайте и раскладывайте коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.

Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в ней.

Коляска предназначена для использования при хождении (не для спортивных состязаний).

Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Требуется повышенное внимание при заезде на тротуар и съезде с тротуара.

Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.

Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.

Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности.

Перед использованием коляски убедитесь, что она полностью сухая.

Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.

Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетонсодержащие средства.

Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ. ФУНКЦИИ.

Коляска доставлена от производителя в частично собранном виде. Следуйте указаниям в тексте и на рисунках. После каждой операции проверьте и убедитесь, что все указания выполнили правильно и все зафиксировано как полагается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны, складывайте и раскладываете коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ КОЛЯСКИ

Рама.

Прогулочный блок.

Переднее колесо.

Заднее колесо 2 шт.

Бампер.

Держатель для бутылочки.

Крылья 2 шт.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

С правой стороны ручки коляски находится фиксатор. Отстраните его слегка от ручки (рис.1). Коляска начнет раскладываться.

Ручку коляски держите, и поднимайте вверх, одновременно ногой нажмите на педаль, раскладываете до щелчка (рис.2). Если коляска разложена правильно, то индикаторы на боковых частях рамы, станут сверху зелеными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием обязательно проверьте: зеленый индикатор показывает, что коляска полностью разложена и зафиксирована.

УСТАНОВКА КРЫЛЬЕВ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Установите с небольшим нажимом крылья на задние части рам как показано на рис.3-4. Крылья должны быть зафиксированы.

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Поднесите оси задних колес к отверстиям механизма для задних колес.

Нажмите до щелчка. Убедитесь, что колеса правильно поставлены и зафиксированы, попробовав его снять (рис.5).

СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

Нажмите на металлический рычажок (рис.6), (который находится с внутренней стороны заднего колеса, над осью), в сторону оси, одновременно снимайте колесо.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Совместите ось от переднего колеса с отверстием на механизме для переднего колеса (рис. 7). Нажмите до щелчка. Убедитесь, что колесо правильно поставлено и зафиксировано, попробовав его снять.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Поднимите подставку для ног, нажмите на металлический рычажок, который находится над колесом, от себя, выньте колесо из удерживающего механизма (рис.8).

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА

Два края бампера вставить в отверстия на подлокотниках до щелчка (рис.9). Для снятия бампера, нажмите на кнопки, которые расположены с двух сторон сиденья и снимите бампер.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ БУТЫЛОЧКИ

Установите подставку в предназначенном для нее месте как показано на рис.10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не ставьте емкость с горячей жидкостью в подставку.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

Коляска должна быть полностью разложена. Сиденье может быть установлено по движению и против движения. Необходимо совместить адаптеры на сиденье с адаптерами на конструкции коляски, надавите слегка до щелчка (рис.11, 12). Убедитесь, что сиденье установлено правильно.

СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ

Клавиши, которые находятся по бокам сиденья под круглыми соединениями, одновременно поднять вверх, вынуть сиденье (рис.13).

ТОРМОЗА

Когда коляска находится без движения или производятся настройки, требуется задействовать тормоза!

Чтобы задействовать тормоз, нажмите ногой на рычаг, который находится на задней оси (рис.14). Убедитесь, что тормоза задействованы, попробовав сдвинуть коляску с места.

Чтобы разблокировать колеса, поднимите тормозной рычаг вверх (рис.15).

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

На правой стороне ручки коляски находится рычаг и кнопка (уникальный контроль на ручке), с помощью которых можно включать или отключать функцию прямолинейного движения (рис.16,17).

Если поднять рычаг вверх, то переднее колесо движется свободно. Если нажать на кнопку, то колесо во время движения автоматически фиксируется и движется прямолинейно (можно использовать на прямых и ровных дорогах).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Нажмите на две кнопки по бокам подставки и установите в желаемое положение (рис.18).

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА

Просто складывайте или раскладывайте капюшон до желаемого положения (рис.19,20).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ РУЧКИ

Нажмите кнопку в середине ручки и установите в одну из 5-ти позиций (рис.21,22). Ручку можно удлинить до 200 мм.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда ребенок находится в коляске, пристегивайте его ремнями безопасности.

Надавите на центральную кнопку, выньте ремни из фиксатора, отрегулируйте до необходимой длины, усадите ребенка, соедините пряжки и надавите до щелчка (рис.23,24). Если коляска используется с люлькой-переноской для новорожденного, то ремни можно укоротить и спрятать под шлевками (на сиденье) (рис.25).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ

(рис.26)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когда возраст ребенка до шести месяцев рекомендуется устанавливать спинку коляски в положение лежа!

С помощью клавиши, которая находится с задней стороны спинки отрегулируйте положение спинки коляски в одну из трех позиций.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Задействуйте тормоза.

Сложите капюшон.

Поднимите спинку коляски.

Переднее колесо установить в функцию прямолинейного движения.

Нажмите на кнопку на средней части ручки, одновременно нажмите на кнопку на левой стороне ручки коляски, задвиньте ручку (рис.28,29).

Слева на ручке коляски внизу находится кольцо, левой рукой кольцо потянуть на себя, а правой рукой продолжать нажимать в сторону коляски до полного ее сложения и фиксирования (рис.30,32).

АВТОЛЮЛЬКА, ПЕРЕНОСНАЯ КОЛЫБЕЛЬ, СПАЛЬНЫЙ МЕШОК

Есть возможность установки на коляску следующих продуктов фирмы «ЧИПОЛИНО», автолюлька «ЕУФОРИЯ» - 0+ весом до 13кг; переносная колыбель и спальный мешок (в комплект данные продукты не входят).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коляска

Покрывало для ног

Рюкзак

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495) 788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru

