

Детская коляска Carolina

Инструкция по использованию

Изготовитель

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Продавец

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14



Важно

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Неправильная сборка не гарантирует безопасность.

Храните инструкцию для последующего обращения.

Распаковка и комплектация

Пожалуйста, проверьте наличие всех частей в упаковке

1. Рама коляски.
2. Передний столик и столик, устанавливаемый на ручку.
3. Задняя ось с задними колесами.

4. Передние колеса.

Перед сборкой

Снимите крючок, раскройте

раму, взявшись за ручку и

переднюю часть коляски, до щелчка.



2. РЕГУЛИРОВКИ

1) Регулировка положения спинки:

Пользуясь двумя руками


одновременно, отрегулируйте положение спинки.


3. Складывание коляски

Поднимите спинку и сложите крышу коляски перед складыванием.

Поднимите вверх с обеих сторон за механизм складывания

и сложите коляску.






4. ФУНКЦИИ

1) Тормоза: для постановки на тормоз нажмите педаль на заднем колесе коляски

Для снятия с тормоза поднимите педаль вверх



2) Передние поворотные колеса: передние колеса могут быть заблокированы для прямолинейного движения путем поднятия рычажка вверх. Вернуть в предыдущее положение можно путем опускания рычажка вниз.



1. Сборка

1) Установка колес

Установка переднего колесного блока: Удерживая переднюю ногу рамы, наденьте передний колесный блок до щелчка наденьте колесный блок до защелкивания


Повторите процедуру со вторым колесным блоком



Установка задних колес: удерживая заднюю ось, вставьте в отверстия задней части рамы с обеих сторон.



2) Установка переднего столика: установите передний столик, как показано на картинке.



3) Установка заднего столика: Установите столик на ручку.



5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирайте металлические и пластиковые поверхности чистой тряпкой смоченной в слабом мыльном растворе
Съемную обивку стирайте в стиральной машине в теплой воде
Периодически проверяйте коляску на наличие поломок и испорченных материалов. Своевременно меняйте их, если это необходимо.

Немедленно прекратите использовать коляску, если она сломана или повреждена.

2) Использование ремней безопасности.

Соедините части застежки замка до щелчка.

Чтобы расстегнуть, нажмите на кнопку

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремни безопасности



6. ВНИМАНИЕ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в коляске.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Не используйте коляску на лестнице и эскалаторе, соберите и несите в руках.

Всегда пристегивайте ребенка в целях безопасности.
Не используйте запасные части других производителей,
использование таких компонентов аннулирует гарантию.