

Коляска детская прогулочная CHIPOLINO «LOLLA»



Инструкция по использованию Безопасность.

Внимание: перед использованием внимательно прочитайте инструкцию!

Меры предосторожности:

1. Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет, весом до 15 кг.
2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
3. Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в коляске.
4. Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь) или иных источников повышенной опасности.
5. Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
6. Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.
7. Запрещается сажать в одну коляску двоих и более детей.

Хранение и уход.

1. Эта коляска требует регулярного обслуживания.
2. Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности, а также высоких или низких температур.
3. Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.
4. Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сидения, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.
5. Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетонсодержащие средства!
6. При появившихся скрипах используйте силиконовые смазки.
7. Чистить тканевую поверхность коляски разрешается только мягкой щеткой раствором мягких моющих средств. Стирка запрещена.

Инструкция по сборке.

Покрышки.

1. Если ваша коляска оборудована пневматическими шинами, они могли потерять форму во время хранения в коробке. Чтобы восстановить ее, просто погрейте их несколько минут бытовым феном для сушки волос.

Установка колес.

2. Ваша коляска оборудована двумя большими колесами, расположенными на задней оси и четырьмя сдвоенными поворотными колесами спереди. Разложите коляску, как показано на (рис.16-18). Переверните коляску и положите на твердую поверхность.

Установка и снятие передних колес.

3. Установите колесо на переднюю опору, надавив до щелчка (рис.2). Повторите процедуру со вторым колесом (рис.3).
4. Для снятия, надавите на язычок и потяните колесо вниз.

Установка и снятие задних колес.

5. Вставьте ось с тормозными рычагами в задние опоры коляски до щелчка (рис.4).
6. Установите тормозные механизмы на задние колеса, до монтажа их на ось (рис.5).
7. Поставьте проставочные шайбы и грязезащитные колпачки и закрепите колеса на оси (рис. 6-12).
8. Для снятия, надавите на П-образную скобу и легким движением снимите колесо с оси (рис. 13).

Монтаж подножки

9. Опустите подножку вниз и надавите до ее полной фиксации в нижней части трубы.

Складывание коляски

10. Перед складыванием коляски, снимите ребенка с сидения, освободите корзину для покупок и заблокируйте тормоза (рис.29).

11. **ВАЖНО:** Перед попыткой сложить коляску заблокируйте передние поворотные колеса (о том, как заблокировать колеса для прямолинейного движения смотрите рис.28)

12. Сложите крышу и опустите спинку максимально вниз (рис.21).

13. Нажмите клавишу на любом подлокотнике и потяните их вверх, затем надавите на красную блокировочную кнопку, расположенную на правой стороне поручня (рис.22,23).

Предостережение:

Красная блокирующая кнопка сконструирована для предотвращения случайного складывания коляски. Если не нажать эту кнопку и продолжить складывание, ваша коляска может быть повреждена.

14. Опустите коляску вниз и сложите окончательно, накинув крючок (рис.24).

Изменение положения спинки.

15. Спинка имеет три положения наклона: А вертикальное, В среднее, С разложенное (рис.25). Чтобы отрегулировать положение, потяните за скобу сзади вверх. Выберите нужную позицию и заблокируйте спинку (рис. 26).

Капюшон

16. Коляска оборудована капюшоном. Регулировка осуществляется путем нажатия вниз или поднимания вверх. Также капюшон имеет окошко для наблюдения за малышом и встроенным солнечным козырьком, для открытия которого нужно потянуть его вниз (рис. 31,32).

17. Установка бампера производится легким нажатием в посадочные отверстия до характерного щелчка. Съем бампера осуществляется

путем поочередного нажатия кнопок в нижней части подлокотников (рис. 33).

Ремни безопасности

18. Застегните ремни безопасности, как показано на рис.34 и отрегулируйте необходимую длину.
19. Пристегните покрывало для ног кнопками (рис. 35).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Коляска
2. Сумка
3. Покрывало для ног

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14 тел. (495) 788-19-52