

Коляска детская прогулочная «АЛБА»



Инструкция по использованию

Внимание: перед использованием внимательно прочитайте инструкцию! Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем посадить в нее ребенка. Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске. Всегда используйте тормоз, если коляска не движется. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Меры предосторожности:

- Всегда используйте фиксирующий ремень.
- Периодически проверяйте фиксирующую систему, дабы убедиться в ее надежности.
- Будьте внимательны при складывании и раскладывании коляски, чтобы не прищемить пальцы.
- При регулировке сиденья или поручня убедитесь, что пальцы, руки или другие части тела ребенка не попали в движущиеся части коляски.
- Не используйте разбитую или поврежденную коляску.

ЧИСТКА:


Виниловые элементы следует чистить раствором мягкого моющего средства.

Для чистки матерчатых деталей используйте обычное средство для чистки мягкой мебели.

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

Сразу заменяйте поврежденные детали, такие как соединительные элементы и ступицы колес.

Внимание: поток горячего воздуха может непоправимо повредить колеса.

<p>1. Чтобы разложить коляску</p> <p>а) Освободите защелку сбоку коляски.</p> <p>б) Одной рукой держась за поручень, разложите коляску другой рукой. Не тяните за поручень, чтобы разложить коляску, он может сломаться.</p> <p>в) Опустите запорную планку, перед использованием коляски убедитесь, что она полностью разложена и зафиксирована в таком состоянии.</p>	<p>2. Установка колес</p> <p>а) Наденьте блок передних вращающихся колес на переднюю опору. При движении по грубой или каменной поверхности колеса могут быть зафиксированы с помощью нажатия на рычажок.</p> <p>б) Возьмите заднее колесо (на котором тормоз), вставьте заднюю опору в ось блока задних колес до щелчка.</p>
<p>3. Использование тормозов</p> <p>а) Опустите ногой педаль тормоза, как показано на рисунке. Всегда блокируйте оба колеса при парковке или когда сажаете в коляску ребенка.</p> <p>б) Не забывайте разблокировать колеса перед тем как начать движение.</p>	<p>Защелкните</p>  <p>Регулировка</p> <p>Фиксирующий поясной ремень</p> <p>4. Фиксирующий ремень</p> <p>Пропустите ремень через петлю-перемычку и застегните на талии ребенка. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы ребенок был зафиксирован надежно и удобно. Прежде чем начать движение, убедитесь, что ремень надежно застегнут.</p>
<p>5. Регулировка положения спинки</p> <p>а) Нажмите на клавиши фиксаторов по бокам коляски и откиньте спинку до упора.</p> <p>б) Поднимите спинку, пока направляющие не найдут до упора в отверстия фиксаторов.</p>	<p>6. Регулировка подножки</p> <p>а) Поднимите подножку в верхнюю позицию, и она зафиксировается в этом положении.</p> <p>б) Нажмите на рычажки с обеих сторон подножки, чтобы опустить ее.</p>
<p>7. Складывание коляски</p> <p>а) Убедитесь, что спинка коляски поднята, переведите подножку в верхнее положение. Отстегните и снимите крышу коляски, поднимите тормозные рычаги и запорную планку.</p> <p>б) Нажмите на поручни по направлению к передним колесам и сложите коляску. Зафиксируйте защелку. Храните сложенную коляску в недоступном для детей месте.</p>	