

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ГЕММА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования

Коляска предназначена для ребенка от 0 месяцев, весом до 15 кг.

Коляска разработана и произведена в соответствии с директивой безопасности продукции (Product Safety Directive 2001/95/EU) Европейского Парламента и европейским стандартом EN 1888:2003.

ВНИМАНИЕ!

Тщательно соблюдайте эти инструкции! Точное следование инструкции обеспечит безопасное использование коляски.

Уделите особое внимание предостережениям, которые призваны предотвратить опасные для Вашего ребенка ситуации.

При несоблюдении инструкций ответственность за жизнь и здоровье ребенка полностью ложится на Вас.

Убедитесь, что люди, которые используют эту коляску, прочитали инструкцию и поняли ее.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ СМЕРТИ РЕБЕНКА!

1. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
2. Использование коляски для ребенка более 15 кг весом делает коляску неустойчивой и может привести к ее переворачиванию и травмам у ребенка.
3. Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг. Не перегружайте багажную корзину и не используйте ее для перевозки ребенка!
4. Сидячее положение спинки может быть использовано только если ребенку более 6 месяцев! Регулировать положение спинки можно только когда ребенок НЕ находится в коляске.
5. Сборка, складывание и раскладывание коляски должны осуществляться только взрослыми!
6. Чтобы ребенок не мог выпасть или выскользнуть из коляски, (он может при этом получить серьезные травмы), всегда используйте ремни безопасности. После застегивания пряжки отрегулируйте ремни так, чтобы они удобно охватывали и надежно удерживали ребенка. Периодически проверяйте, не повреждены ли ремни безопасности!
7. Не кладите в коляску дополнительных матрасиков!
8. Складывайте и раскладывайте коляску аккуратно, чтобы не прищемить пальцы.
9. Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в коляске.
10. Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
11. Перегрузка, неправильное складывание или использование несовместимых аксессуаров может повредить или сломать коляску.
12. Передвигайте коляску только в прогулочном темпе. Нельзя использовать коляску при беге, катании на скейте и т.п.
13. Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах. Вы можете внезапно потерять контроль над коляской или ребенок может выпасть из нее. Будьте особенно внимательны когда заходите на бордюр с коляской или сходите с него.

14. Не оставляйте коляску возле бассейнов, вблизи открытого огня (камин, печь) или иных источников повышенной опасности.

15. Не позволяйте ребенку вставать в коляске или висеть на ней.

16. Коляска – не игрушка, не позволяйте ребенку играть с ней!

17. Веревки и завязки могут привести к удушью! Следите за тем, чтобы различные шнурки и завязки (от капюшона, от соски и т.д.) не были обернуты вокруг шеи ребенка! Не привязывайте игрушки к коляске на веревках.

18. Когда коляска стоит неподвижно, колеса обязательно должны быть заблокированы.

19. Всегда блокируйте колеса коляски когда сажаете или достаете ребенка из нее!

20. Для колясок с пневматическими колесами максимальное давление воздуха в камере не должно превышать 195 кПа.

21. Не используйте коляску если она имеет повреждения.

22. Используйте только оригинальные запасные части.

23. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию коляски.

24. Пластиковые сумки могут быть опасны! Чтобы предотвратить опасность удушья, храните пластиковые пакеты в местах недоступных для детей.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. Периодически проверяйте все фиксирующие механизмы, шарниры, тормоза, ремни и пряжки, а также убеждайтесь, что колеса функционируют должным образом и не изношены.
2. Имейте в виду, что тормоза и колеса изнашиваются быстрее других деталей коляски. Заменяйте их своевременно.
3. Если колеса пневматические, всегда проверяйте давление в камерах и следуйте прилагаемой инструкции.
4. Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию.
5. Загрязнения могут привести к нарушению функций коляски. Регулярно чистите коляску. Если необходимо, нанесите смазку. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи.
6. Чистить обивку, пластиковые и металлические части коляски, нужно влажной тряпкой или губкой с использованием мягких чистящих средств.
7. Не используйте абразивы, отбеливатели и другие агрессивные средства.
8. Складывайте коляску и храните ее только полностью высушенной.
9. Если коляска хранилась в сыром помещении, ее нужно перед использованием разложить и высушить в тепле.
10. При воздействии таких факторов как морской воздух, антигололедные реагенты, кислотные дожди и т.д. детали коляски могут подвергнуться коррозии. Храните коляску только в помещении.
11. Прямые солнечные лучи приводят к скорейшему износу пластиковых деталей и выцветанию тканевой обивки.
12. При возникновении проблем, связанных с использованием или ремонтом коляски, обращайтесь к дилеру.

ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КОЛЯСКИ

1. Клавиши регулировки ручки по высоте
2. Ручка
3. Каркас ручки
4. Устройство для складывания коляски
5. Регулировка крыши
6. Внешняя труба каркаса ручки
7. Адаптер сиденья
8. Каркас багажной корзины
9. Педаль тормоза
10. Заднее колесо
11. Узел заднего колеса
12. Усиленный задний мост
13. Переднее колесо
14. Регулировка возможности вращения переднего колеса
15. Подножка
16. Передняя часть каркаса
17. Каркас подколеника
18. Каркас багажной корзины
19. Бампер
20. Передняя рамка крыши
21. Задняя рамка крыши
22. Каркас сиденья
23. Задняя опора

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (номера рисунков соответствуют англоязычному варианту инструкции)

1. **Чтобы разложить коляску** (рис.1), оттяните крючок, фиксирующий ее в сложенном положении и потяните ручку вверх (рис.2). Когда коляска полностью разложится, должен быть слышен щелчок. Перед использованием убедитесь, что коляска разложена до конца!
2. **Задние колеса.** Вдавите шпильку под черную заглушку на колесе и наденьте заднее колесо на ось заднего моста (рис.3). Проверьте, что колесо защелкнулось и его нельзя снять, потянув за него. Снять задние колеса можно таким же образом, вдавив пальцем металлическую шпильку (рис. 4).
3. **Установка сиденья.** 1) Вставьте адаптер сиденья в ответную часть на каркасе коляски (рис.5). 2) Чтобы снять сиденье, нажмите две кнопки справа и слева, и поднимите его вверх (рис.6).
4. **Поворот сиденья.** Нажмите кнопки (1) с обеих сторон, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья. Или нажмите кнопки (2) с обеих сторон, чтобы снять сиденье и переставить его в другом направлении (рис.7).
5. **Использование бампера.** 1) Вставьте концы бампера в ответные части и надавите до щелчка (рис.9,10). 2) Чтобы снять бампер, нажмите пальцами на металлические фиксаторы с двух сторон (рис.10) и потяните бампер.
6. **Крыша.** Крыша коляски крепится на двух пластиковых слайдерах с обеих сторон (рис.11, 12).

7. **Ручка коляски** регулируется по высоте. Чтобы отрегулировать высоту ручки, надавите одновременно на обе клавиши посередине (рис.13) и вытащите ручку (или, наоборот, надавите на нее).
8. **Регулировка подножки.** Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки, в месте ее крепления, и установите подножку в желаемое положение (рис. 14 и 15).
9. **Использование ремней безопасности.** Закрепите ремни безопасности как показано на рис. 16. Расстегивайте ремни в обратном порядке (рис.17).
10. **Использование заднего тормоза.** 1) Наступите на заднюю сторону педали тормоза, чтобы заблокировать колеса (рис.18). 2) Наступите на переднюю часть педали тормоза, чтобы освободить колеса коляски (рис.19).
11. **Вращающиеся передние колеса.** 1) Опустите педаль-блокатор вращения, тогда колеса будут двигаться только прямолинейно (эта функция используется на неровных поверхностях таких как трава, песок или гравий). 2) Поднимите педаль-блокатор вращения передних колес, если коляска движется по ровной поверхности.
12. **Раскладывание и крепление люльки:**
 - 1) Рамки каркаса люльки разведите в стороны, пока они не станут перпендикулярны базе люльки и заведите их под пластиковые скобки (рис.21, 22).
 - 2) Вложите внутрь подстилку и отверните ее края наружу, следя за тем, чтобы вырезы под крепление крыши находились на своем месте (рис.23). Застегните тесемки.
 - 3) Наденьте чехол на матрасик и вложите матрасик в люльку (рис.24).
 - 4) Чтобы отрегулировать положение крыши, нажмите на кнопки с двух сторон. Затем вставьте адаптер в ответную часть (рис.25).
 - 5) Установите люльку на каркас коляски, соединив внешние адаптеры с их ответными частями (рис.26).
 - 6) Опустите опорную скобу, которая находится на дне люльки (рис.27).
 - 7) Зафиксируйте ее с помощью пластиковых крепежей на каркасе багажной корзины.
 - 8) Чтобы снять люльку, нажмите на обе кнопки фиксирующего механизма и поднимите люльку (рис.29).

13. Складывание коляски.

- 1) Снимите сиденье, нажав на кнопки адаптера сиденья с двух сторон коляски и подняв сиденье вверх (рис.30 и 31).
- 2) Подтяните вверх два крючка на ручке коляски с обеих сторон и нажмите на ручку в направлении вниз (рис.32). Коляска начнет складываться.
- 3) Чтобы сложить коляску, не снимая сиденья: приведите сиденье в полностью сидячее положение, как показано на рис. 33. Затем сложите коляску так же как описано в п.2) (рис.33 и 34).

ЗАМЕЧАНИЕ: В комплекте к коляске Gemma 3 в 1 поставляется автокресло, которое может быть установлено на каркас коляски.

14. Установка автокресла:

Вставьте адаптеры автокресла в ответные части на каркасе коляски и нажмите до щелчка.